



SECADOR DE PELO- MANUAL DE INSTRUCCIONES  
HAIR DRYER - INSTRUCTION MANUAL  
SECHE-CHEVEUX - MANUEL D'INSTRUCTIONS  
SECADOR DE CABELO - MANUAL DE INSTRUÇÕES



SE 1600

Sonifer,S.A  
Avenida de Santiago, 86  
30007 Murcia  
España  
E-mail: [sonifer@sonifer.es](mailto:sonifer@sonifer.es)  
Made in P.R.C.

Lea atentamente este manual antes de utilizar este aparato y guárdelo para futuras consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

Read this manual carefully before running this appliance and save it for reference in order to obtain the best results and ensure safe use.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil et conservez-le pour toute consultation future. C'est la seule façon d'obtenir les meilleurs résultats et une sécurité optimale d'utilisation.

Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar este aparelho e guarde-o para consulta futura. Só assim, poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança na utilização.

## CONSEJOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

Cuando utilice un aparato eléctrico, debe seguir, siempre, medidas de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

1. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.
2. Se deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.
3. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
4. PRECAUCIÓN: Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o cualquier otro profesional cualificado.
6. No desconecte nunca tirando del cable.
7. No lo ponga en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.
8. No manipule el aparato con las manos mojadas.
9. No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido.
10. Antes de su limpieza observe que el aparato está desconectado.

11. El aparato debe instalarse de acuerdo con la reglamentación nacional para instalaciones eléctricas.
12. Este aparato es sólo para uso doméstico.
13. En caso de necesitar una copia del manual de instrucciones, puede solicitarla por correo electrónico a través de [sonifer@sonifer.es](mailto:sonifer@sonifer.es)
14. ADVERTENCIA: En caso de mala utilización, existe riesgo de posibles heridas.
  - Compruebe que el voltaje indicado en el aparato coincide con el voltaje de su instalación antes de conectarlo.
  - No bloquee nunca las rejillas del aire.
  - Si el secador se sobrecalienta, se apagará automáticamente. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar durante unos minutos. Antes de volver a encender el aparato, compruebe que las rejillas no están bloqueadas por pelusa, pelo, etc.
  - No dirija el flujo de aire hacia los ojos ni hacia las zonas sensibles.
  - Utilice el secador únicamente para secar y peinar cabello humano.
  - No tire del cable con fuerza excesiva. No enrosque el cable alrededor del aparato. Compruebe regularmente que no hay ningún indicio de avería en el cable. Los cables averiados pueden ser peligrosos.
  - Desconecte siempre el aparato antes de dejarlo en algún sitio, aunque sólo sea un momento.
  - Desconecte siempre el aparato después de usarlo.
  - Deje enfriar el aparato antes de guardarlo.
  - No introduzca objetos metálicos por la rejilla de entrada de aire podría recibir una descarga eléctrica.

- No coloque la salida de aire demasiado cerca del cabello.
- **ADVERTENCIA:** No utilice este aparato cerca de agua.
- No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- Cuando el secador de pelo se utiliza en un cuarto de baño, desenchúfelo tras utilizarlo ya que la proximidad de agua supone un peligro incluso cuando el secador de pelo está apagado.
- Para conseguir una protección adicional, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente operativa residual nominal que no sobrepase 30mA en el circuito eléctrico del cuarto de baño. Consulte al instalador.



#### DESCRIPCIÓN

1. Concentrador
2. Filtro de entrada de aire
3. Botón aire frío
4. Mango plegable
5. Selector de velocidad
6. Asa para colgar



#### SECADO:

1. Enchufe el aparato. Asegúrese siempre que el interruptor del secador está en posición 0 cuando lo enchufe.
2. Encienda el aparato y seleccione el modo deseado.
  - a. Posición 1, velocidad baja y aire caliente, para moldear el peinado.
  - b. Posición 2, velocidad alta y aire muy caliente, para un secado rápido.
  - c. Aire frío, pulse este botón en cualquiera de las dos posiciones (1 y 2) y obtendrá aire frío a velocidad baja y a velocidad alta, respectivamente.
3. Seque el pelo dando pasadas con el secador mientras lo mantiene a poca distancia de su cabello.
4. Cuando termine, coloque el interruptor en posición 0 y desenchufe el aparato.

#### COMPLEMENTOS DE PEINADO:

##### Concentrador

El concentrador permite dirigir el flujo de aire hacia el cabello que se está peinando.

Para conectar el concentrador sólo hay que acoplarlo al aparato. Para desconectarlo sólo hay que tirar de él.

Debe esperar a que se enfríe antes de quitarlo ya que después del uso estará caliente y podría quemarse.

**LIMPIEZA:**

1. Desconecte el aparato antes de limpiarlo.
2. Quite la rejilla de entrada de aire para eliminar el polvo.
3. Se puede limpiar el aparato con un trapo seco.
4. El concentrador se puede limpiar con un trapo húmedo o se pueden enjuagar bajo el grifo.

Quite los accesorios del aparato antes de limpiarlos. Asegúrese de que los accesorios están secos antes de utilizarlos o guardarlos.

No enjuague nunca el aparato con agua.

**ALMACENAMIENTO:**

Si no utiliza el secador, "desenchúfelo".

Deje que el aparato se enfríe y guárdelo en un lugar seco. El secador incluye un práctico aro con el que se puede colgar para que así sea más fácil su uso. No enrosque el cable nunca alrededor del aparato ya que el cable se podría romper o desgastar prematuramente. Si el cable de este aparato se avería, debe sustituirlo el servicio técnico o persona cualificada para ello. Este secador es plegable para que cuando lo guarde ocupe menos espacio y para que lo pueda transportar más fácilmente cuando se vaya de viaje, a la piscina, al gimnasio, etc.

**ESPECIFICACIÓN**

230V~, 50 Hz // 1600W



Eliminación del electrodoméstico viejo.

En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva.

El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico viejo.

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:** Este dispositivo cumple con los requisitos de la Directriz de Baja Tensión 2014/35/EU y los requisitos de la directriz de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must never play with the appliance. Cleaning and user maintenance must never be carried out by children without supervision.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Keep the appliance and the cable cord out of the reach of children less than 8 years old.
4. **WARNING:** In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
5. If the supply cord is damaged it must be repaired by the Authorized Service Agent.
6. Never pull on the cord when unplugging.
7. Do not use the unit with a damaged cord or plug, or if it is not working properly.
8. Do not handle the appliance with wet hands.
9. Never immerse the appliance in water or any other liquid.
10. Make sure the appliance has been unplugged before cleaning.
11. This appliance must be installed following the national regulations for electrical installations.

12. This appliance is for household use only.
13. In case that you need a copy of the instruction manual, you can ask for it writing an email to [sonifer@sonifer.es](mailto:sonifer@sonifer.es)
14. WARNING: In case of misuse, there is a risk of possible injury.
  - Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local voltage before you connect the appliance.
  - Never block the air grilles.
  - If the appliance overheats, it will switch off automatically. Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.
  - Do not direct the airflow towards the eyes or other sensitive areas.
  - Do not use the hair dryer for purposes other than drying and styling human hair.
  - Do not pull the cord with unnecessary force. Do not wrap the cord around the unit. Check cord regularly for any sign of damage. Damaged cords can be dangerous.
  - Always switch the appliance off before putting it down, even if it is only for a moment.
  - Always unplug the appliance after use.
  - Let the appliances get cold before store it.
  - Do not introduce any metallic item in the airlet in order to avoid an electric discharge.
  - Do not put the air outcome too close the hair.
  - Do not use this appliance near water.
  - Do not use this appliance near bathtubs, showers,





basins or other vessels containing water.

- When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

#### DESCRIPTION

1. Concentrator
2. Air inlet filter
3. Cold air button
4. Folding handle
5. Speed knob
6. Hang-up handle



#### DRYING

1. Put the plug in the wall socket. Make sure the switch is always in position 0 when you plug it.
2. Switch the appliance on by selecting the desired setting.
  - a. Position 1, low speed and warm air flow, to shape your hairstyle.
  - b. Position 2, high speed and very hot air flow, for quick drying.
  - c. Cool button, push this button in whatever of two positions (1 or 2) and hairdryer will work with cool air flow in low speed or high speed.
3. Dry your hair by making brushing movements while holding the dryer at a small distance from your hair.
4. When you finish, select in switch 0 position and unplug the hairdryer.

#### STYLING ATTACHMENTS

##### Concentrator

The concentrator enables you to direct the airflow at your hair that you are styling. Connect the concentrator by simply snapping it onto the appliance. Disconnect it by pulling it off.

you should wait to cool it down before remove it because it will be hot after using and you could burn.

#### CLEANING

1. Unplug the appliance before cleaning.
2. Remove the grill in order to eliminate the dust and hair.
3. The appliance can be cleaned with a dry cloth.
4. The attachment can be cleaned with a moist cloth or rinsed under a running tap.

Remove the attachment from the appliance before cleaning them. Make sure the attachment are dry before using or storing them.  
Never rinse the appliance with water.



## STORAGE

When not in use "unplug it."

Allow the appliance to cool and store it in a dry location. This hair dryer features a loop allowing it to be conveniently hung on a hook for easy access. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. If the supply cord of this appliance becomes damaged the appliance must be replaced by its manufacturer, its Service Agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. This dryer is foldable so that when you save it occupy less space and so you can transport it more easily when you travel, to the pool, to the gym, etc.

## SPECIFICATION

230V~, 50Hz // 1600W



Disposal of old electrical appliances.

The European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.


DECLARATION OF CONFORMITY: This device complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/EU and the requirements of the EMC directive 2014/30/EU.

## INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base devraient toujours être respectées, y compris les suivantes :

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
2. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
3. Gardez l'appareil et le câble à la portée des enfants de moins de 8 ans.
4. ATTENTION: Par mesure de sécurité vis-à-vis des enfants, ne laissez pas les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène) à leur portée.
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, adressez-vous à un service technique agréé.
6. Ne débranchez jamais en tirant du cordon.
7. Ne jamais le faire fonctionner si le cordon ou la fiche sont abîmés ou si vous remarquez que l'appareil ne fonctionne pas correctement.
8. Ne pas manipuler l'appareil, les mains mouillées.
9. Ne jamais placer l'appareil près dans l'eau ou autre liquide.
10. Avant de nettoyer l'appareil, vérifiez s'il est bien débranché.

11. L'appareil doit être installé suivant les normes nationaux pour les installations électriques.
12. Cet appareil n'est apte que pour une utilisation domestique.
13. En cas qui vous avez besoin d'une copie du manuel d'instructions, vous pouvez le demander à l'adresse e-mail [sonifer@sonifer.es](mailto:sonifer@sonifer.es)
14. AVERTISSEMENT: En cas de mauvaise utilisation de l'appareil, il ya un risque de blessure.
  - Vérifiez si la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension locale avant de le brancher à une prise électrique.
  - N'obstruez ni l'admission, ni la sortie d'air du sèche-cheveux.
  - Dans le cas d'une surchauffe, l'appareil s'éteindra automatiquement. Débranchez-le et laissez-le refroidir pendant quelques minutes. Avant de le mettre de nouveau en marche, assurez-vous que les grilles d'admission et de sortie d'air sont libres de peluches, de cheveux ou de tout autre résidu.
  - Ne dirigez jamais le flux d'air en direction de vos yeux ou d'autres zones sensibles.
  - N'utilisez cet appareil que pour sécher et coiffer vos cheveux ou ceux d'autres personnes.
  - Ne tirez pas trop fort sur le cordon d'alimentation. Ne l'enroulez pas autour de l'appareil et vérifiez régulièrement qu'il ne présente aucun signe de détérioration. Les cordons d'alimentation endommagés représentent un danger.
  - Éteignez toujours l'appareil avant de le poser, même si ce n'est que pour un instant.

- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
- Laissez les appareils l'obtenir à froid avant magasin
- Ne présentez aucun article métallique dans l'airlet afin d'éviter une décharge électrique.
- Ne mettez pas les résultats d'air trop étroitement les cheveux.
- N'utilisez pas cet appareil près d'une source d'eau. 
- N'utilisez pas cet appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres réservoirs contenant de l'eau.
- Si vous utilisez le sèche-cheveux dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation étant donné que la proximité de l'eau représente un danger même lorsque l'appareil est éteint.
- Par souci de sécurité supplémentaire, il est conseillé d'installer au niveau du circuit électrique alimentant la salle de bains un interrupteur différentiel ou dispositif différentiel résiduel (DDR) disposant d'un courant de fonctionnement résiduel nominal d'une intensité maximale de 30 mA. Demandez conseil à votre installateur.

#### DESCRIPTION

1. Concentrateur
2. Filtre d'admission d'air
3. Bouton d'air froid
4. Poignée rabattable
5. Bouton de vitesse
6. Poignée de suspension



#### SÉCHAGE

1. Branchez l'appareil à une prise. Assurez-vous que l'interrupteur est toujours en position 0 lorsque vous le branchez.
2. Allumez l'appareil en sélectionnant le réglage souhaité.
  - a. Position 1, baisse vitesse et flux d'air chaud, pour façonner votre coiffure.
  - b. Position 2, haute vitesse et flux d'air très chaud, pour un séchage rapide.

- c. Bouton de refroidissement, appuyez sur ce bouton en deux positions (1 ou 2) et le sèche-cheveux fonctionnera avec un débit d'air frais à basse vitesse ou à grand vitesse.
- Séchez vos cheveux en faisant des mouvements de brossage tout en maintenant la sècheuse à une petite distance de vos cheveux.
  - Lorsque vous avez terminé, sélectionnez dans la position du commutateur 0 et débranchez le sèche-cheveux.

## ACCESSOIRES DE COIFFURE

### Concentrateur

Cet accessoire vous permet de diriger le courant d'air vers vos cheveux lors de la mise en forme. Pour utiliser le concentrateur, il vous suffit de le fixer à l'appareil. Pour l'enlever, il vous suffit de tirer dessus.

Vous devriez attendre pour les refroidir avant de les retirer car ils seront chauds après l'utilisation et vous pourriez brûler.

## NETTOYAGE

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
  - Retirez la grille afin d'éliminer la poussière et les cheveux.
  - Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec.
  - Nettoyez les accessoires à l'aide d'un chiffon humide ou rincez-les sous le robinet.
- Enlevez l'accessoire de l'appareil avant de les nettoyer. Assurez-vous que l'accessoire est secs avant de les utiliser ou de les ranger.  
Ne passez jamais l'appareil sous l'eau.

## RANGEMENT

Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas. Laissez l'appareil refroidir et rangez-le dans un endroit sec. Ce sèche-cheveux est équipé d'une boucle qui permet de le suspendre à un crochet d'où il sera facilement accessible. N'enroulez jamais le cordon d'alimentation autour de l'appareil, il pourrait s'user prématurément et se casser. Afin d'éviter tout danger éventuel, dans le cas où le cordon d'alimentation de cet appareil viendrait à être endommagé, il devra être remplacé auprès d'un service technique agréé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, adressez-vous à un service technique agréé, au fabricant ou à une personne qualifiée pour le remplacer pour éviter tout risque. Ce sèche-linge est pliable pour que, lorsque vous l'enregistrez, il occupe moins d'espace et vous pouvez donc le transporter plus facilement lorsque vous voyagez, dans la piscine, dans la salle de gym, etc.

## CARACTERISTIQUES

230V~, 50 Hz // 1600W



Enlèvement des appareils ménagers usagés.

La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposée sur tous les produits pour rappeler les obligations de collète séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ: Cet appareil est conforme aux exigences de la Directive Basse Tension 2014/35/EU et aux exigences de la directive EMC 2014/30/EU.

## SALVAGUARDAS IMPORTANTES

Quando utilizar um aparelho eléctrico, deve sempre respeitar precauções de segurança básicas incluindo o seguinte:

1. Este aparelho pode ser usado por crianças maiores de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, sempre que lhes seja dada a supervisão apropriada ou instruções para a utilização do aparelho de forma segura e de modo a que compreendam os perigos inerentes. Não deixe que crianças brinquem com o aparelho. Não permita a limpeza e manutenção do aparelho pelo utilizador a crianças sem vigilância.
2. As crianças deverão ser supervisionadas, para se assegurar de que não brincam com a unidade.
3. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
4. PRECAUÇÃO: Para a segurança dos seus filhos, não deixe partes da embalagem (sacos plásticos, papelão, esferovite, etc.) ao alcance dos mesmos.
5. Se o cabo de ligação estiver danificado recorra a um serviço técnico autorizado.
6. Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo.
7. Não ponha em funcionamento se o cabo ou a ficha estiverem estragados ou se observa que o aparelho não funciona correctamente.
8. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
9. Não mergulhe o aparelho em água nem em nenhum outro líquido.
10. Antes de efectuar a sua limpeza comprove que o aparelho está desligado.

11. O aparelho deve ser instalado de acordo com a regulamentação nacional para instalações eléctricas.
  12. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
  13. No caso em que você precisa de uma cópia do manual de instruções, você pode perguntar para ele por a escrita um e-mail para [sonifer@sonifer.es](mailto:sonifer@sonifer.es)
  14. ATENÇÃO: Em caso de utilização incorreta do aparelho, há um risco de possíveis lesões.
- Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem local antes de ligar o aparelho.
  - Nunca bloqueie as aberturas de ventilação.
  - Se o aparelho sobreaquecer, desligar-se-á automaticamente. Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer durante alguns minutos. Antes de ligar novamente o aparelho, verifique as aberturas para garantir que elas não estão bloqueadas por cabelos, etc..
  - Não direcione o fluxo de ar para os olhos ou outras áreas sensíveis.
  - Não utilize o secador para outros objectivos que não o de secar ou pentear cabelo humano.
  - Não puxe o cabo com força excessiva. Não enrole o cabo em volta da unidade. Verifique regularmente a existência de danos no cabo. Os cabos danificados podem ser perigosos.
  - Desligue sempre o aparelho antes de pousá-lo nem que seja só por um momento.
  - Desligue sempre o aparelho após a sua utilização.
  - Deixe os dispositivos começá-la a frio antes da loja.
  - Do not introduce any metallic item in the airlet in order to avoid an electric discharge



- Não ponha o resultado do ar demasiado perto o cabelo.
- Não utilize este aparelho perto de água.
- Não utilize este aparelho perto de banheiras, duchas, lavatórios ou outros recipientes contendo água.
- Quando o secador é utilizado numa casa-de-banho, retire a ficha da tomada após a sua utilização, visto que a proximidade de água constitui um perigo mesmo quando o secador está desligado.
- Para obter protecção adicional, a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente operacional residual nominal não superior a 30 mA é aconselhável no circuito eléctrico que alimenta a casa-de-banho. Peça ajuda do seu instalador.



#### DESCRIÇÃO

1. Concentrador
2. Filtro de entrada de ar
3. Botão de ar frio
4. Pega de dobrável
5. Botão de velocidade
6. Alça de pendurar



#### SECAR

1. Ligue a ficha à tomada da parede. Certifique-se de que o interruptor está sempre na posição 0 quando o ligar.
2. Ligue o aparelho seleccionando a configuração desejada.
  - a. Posição 1, baixa velocidade e fluxo de ar quente, para moldar o seu penteado.
  - b. Posição 2, alta velocidade e fluxo de ar muito quente, para secagem rápida.
  - c. Botão ar fresco, pressione este botão em qualquer de duas posições (1 ou 2) e secador de cabelo irá trabalhar com o fluxo de ar fresco em baixa velocidade ou alta velocidade.
3. Secar o cabelo, fazendo movimentos de escovação, mantendo o secador a uma pequena distância do seu cabelo.
4. Quando terminar, selecione na posição do interruptor 0 e desconecte o secador de cabelo.

#### ACESSÓRIOS PARA PENTEAR

##### Concentrador

O concentrador permite-lhe direccionar o fluxo de ar para o cabelo que está a pentear. Aplique o concentrador encaixando-o simplesmente no aparelho. Desconecte-o puxando-o.

Você deve esperar por resfriá-lo antes de removê-lo porque eles serão após o uso e você poderia queimar.

## LIMPEZA

1. Desligue o aparelho antes de limpá-lo.
2. retire a grelha para eliminar a poeira e os pêlos.
3. O aparelho pode ser limpo com um pano seco.
4. O acessório pode ser limpo com um pano húmido ou enxaguados com água a correr.

Remova o acessório do aparelho antes de limpá-lo. Certifique-se de que o acessório está seco antes de utilizá-lo ou guardar.  
Nunca enxagúe o aparelho com água.

## ARMAZENAMENTO

Quando não está a ser utilizado o aparelho "desligue-o".

Deixe o aparelho arrefecer e guarde-o num local seco. Este secador possui um laço que lhe permite pendurá-lo de forma conveniente num gancho para acesso fácil. Nunca enrole o cabo à volta do aparelho já que isto pode causar o desgaste prematuro e o quebrar do cabo. Se o cabo de alimentação deste aparelho ficar danificado, tem de ser substituído. Recorra a um serviço técnico autorizado. Se o cabo de ligação estiver danificado recorra a um serviço técnico autorizado, ao fabricante ou a uma pessoa qualificada para que o substituam. Este secador é dobrável para que, quando você salvá-lo ocupar menos espaço e assim você pode transportá-lo mais facilmente quando você viaja, para a piscina, para o ginásio, etc.

## ESPECIFICAÇÃO

230V~,50Hz // 1600W



Recolha dos eletrodomésticos.

A diretiva Européia 2002/96/CE referente à gestão de resíduos de aparelhos elétricos e eletrônicos (RAEE), prevê que os eletrodomésticos não devem ser escoados no fluxo normal dos resíduos sólidos urbanos. Os aparelhos desatualizados devem ser recolhidos separadamente para otimizar a taxa de recuperação e reciclagem dos materiais que os compõem e impedir potenciais danos para a saúde humana e para o ambiente. O símbolo constituído por um contendor de lixo barrado com uma cruz deve ser colocado em todos os produtos por forma a recordar a obrigatoriedade de recolha separada. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou os pontos de venda para solicitar informação referente ao local apropriado onde devem depositar os eletrodomésticos velhos.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE: Este dispositivo está em conformidade com as exigências da Directiva de Baixa Tensão 2014/35/EU e os requisitos da directiva EMC 2014/30/EU.