



SenseFry®, acierta siempre con el punto de cocción

El sensor de fritura mantiene 9 niveles de calor uniforme para obtener resultados perfectos incluso cuando tengas que freír en varias tandas. Ya no tendrás que adivinar si la sartén o el aceite se han calentado bien, ni realizar ajustes de temperatura mientras cocinas.

Placa de inducción flexible de 60 cm biselada extraplana de 3 zonas, una de ellas de 28 cm y 3,7 kW, controles táctiles deslizantes, asistente de cocción con sensor de fritura, función Puente, función PowerBoost y sistema Hob2Hood

Ventajas y características

SenseFry®, acierta siempre con el punto de cocción

El asistente de cocción con sensor de fritura te permite acertar siempre con el punto de cocción. Ajustando los niveles predeterminados, la placa aplicará, controlará y regulará la temperatura de manera uniforme en toda la superficie de la placa y el recipiente.

- Inducción
- Biselada
- Control deslizante de la zona de cocción
- Posición de los mandos: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función PowerBoost
- Detección del recipiente
- Calentamiento rápido automático
- Función de bloqueo
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de seguridad
- Alarma acústica desconectable
- Temporizador de cuenta hacia adelante - cronómetro
- Temporizador Eco
- Temporizador
- Control Opti Heat
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- Color principal: Negro

Función Puente, convierte dos zonas de cocción en una

La función Puente permite unir dos zonas de cocción en una única zona más grande, perfecta para utensilios de gran tamaño o especiales como una plancha grill. Las zonas combinadas tienen la misma temperatura y ajuste de tiempo, para unos resultados homogéneos.



MaxiSense®, la placa de inducción adapta automáticamente la zona de cocción al tamaño

Las zonas de cocción MaxiSense® detectan automáticamente el tamaño y forma del recipiente, ya sea grande o pequeño, sin renunciar a un ápice de rendimiento. Control culinario total sobre el proceso de cocción.



Función bloqueo, evita cambiar accidentalmente los ajustes de cocción

Activa la función bloqueo para fijar los ajustes de cocción. Desde el tiempo a la temperatura, todo se puede asegurar con solo pulsar un botón. Así, no hay posibilidad de cambiar nada por accidente mientras limpias las manchas de la superficie. Para desactivarlo, basta con volver a pulsar el icono.

Especificaciones de producto

Tipo	de inducción	Longitud del cable (m)	1.5
Tamaño (cm)	60	Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49
Mandos de control	Electrónico, Deslizante independiente	Código de producto	949 597 771
Estética	Cuádruple biselado	Código EAN	7332543746217
Dimensiones	590x520	Product Partner Code	E - Generic Partner All
Zona cocción frontal dcho.	1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm		
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W/210mm		
Zona cocción posterior izdo.	2300-3200W/210mm		
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Avisador de minutos, Asistente de cocción con control de la fritura, Desactivar sonidos, Temporizador		
Color	Negro		
Ancho hueco (mm)	560		
Fondo hueco (mm)	490		
Voltaje (V):	220-240/400V2N		
Frecuencia (Hz)	50-60		

